

**SYNTHESE REGLEMENT (v. 25/06/2020)**

CATÉGORIE	MACHINE	CHASSIS	DIRECTION	TRAIN AV / AR	MOTEUR	BOITE	TRANSMISSION	FREINS	PNEUS	CARBURANT	PROTECTION
Groupe 1	Tracteur tondeuse Origine Préparé pour la course	<b>Origine</b> Renforts soudure autorisés	Origine	Origine Renforts autorisés Largeur AV = 105 maxi Largeur AR = 120 maxi	<b>Origine</b> Monocylindre 350 cc 13 cv maxi Retrait ou apport de matière interdit Lubrification barbotage ou pompe à huile origine	<b>Origine</b> Pont inverseur AV / AR Boite mécanique Boite hydrostatique Indice huile et graisse libre	Par courroie Configuration origine avec ou sans variateur 1 ou 2 Courroies Dimensions Courroies et poulies libre sur emplacements d'origine	Origine AV, modification autorisée Disques AR	Origine Tracteur tondeuse Pneus agraires & quad interdits à l'arrière	SP98 - SP95 E10 - E85 Essence alkylate Additif autorisé  Réservoir d'essence & emplacement d'origine	<b>OBLIGATOIRE :</b>  - Pare-chocs AV - Pare-chocs AR - Protection latérale gauche - Protection latérale droite - Retrait complet de l'outil de coupe (carters, lames) - Retrait du système d'éclairage (phares en verre & ampoules) - Retrait éléments dangereux et obsolètes - Protection des pièces en rotation et angles saillants par des carters - Fixation solides des éléments de carrosserie - Anneaux de remorquage av et arrière
Groupe 2	Tracteur tondeuse Origine Modifié	<b>Origine</b> Renforts & apport de matière autorisés Chassis rabaissé autorisé	Libre	Origine Modifications autorisées Largeur AV = 105 maxi Largeur AR = 120 maxi libre sur chassis d'origine	<b>Origine</b> Monocylindre 540 cc Retrait et apport de matière autorisés Carburateur & Allumage libres en vente dans le commerce	<b>Origine</b> Modification autorisée Pont inverseur AV / AR Boite mécanique Boite hydrostatique blocage différentiel libre	Libre : cvt (variateur), renvoi d'angle, direct	Libre Disques AV et AR	Origine tracteur tondeuse Pneus agraires & quad interdits à l'arrière	SP98 - SP95 E10 - E85 Essence alkylate Additif autorisé  Réservoir d'essence & emplacement libre	
Groupe 3	Prototype Tracteur tondeuse	Libre	Libre	Libre Largeur AV = 105 maxi Largeur AR = 120 maxi	<b>Origine</b> ou motoculture, Cylindrée et puissance libre	Libre <b>(origine</b> ou direct)			Libre		

Sécurité	Toute pièce ou élément jugé dangereux, coupant, mal fixé devra être retiré ou remplacé
Règlement	Tout ce qui n'est pas mentionné ou autorisé est interdit
Pédale de gaz	Toutes les machines doivent être équipées d'une pédale d'accélérateur avec rappel automatique
	Chaque machine doit tenir le ralenti
Batterie	Batterie gel 100% étanche foretement recommandé - Batteries avec acide fixées solidement et protégées
Coupe Circuit	Toutes les machines devront être équipées d'un coupe circuit rattaché au pilote